

Lluis companys Nº 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona España
www.tecnocalubert.com calubert@tecnocalubert.com TL; 0034931188277-639335284

GB Control Panel

Configuration Folder:

Parameters…read and write configuration, setting of serial port
Gateway…gateway parameters (mode NT/TE, call recording, date and time)
Alarm x…alarm call & messages for inputs 1 to 8
ISDN …parameters of isdn interface (TEI address)
GSM…parameters of GSM modules (PIN, volume)
Incoming…routing of inc. calls from GSM network (number of digits, timeout…)
Routing…automatic routing of inc. calls according to CLIP
Outgoing…routing of outg. Calls to GSM network (allowed directions,…)
Tariffs 1…tariffs for GSM module 1 (price for AoC, quasi tariff,…)
Tariffs 2…tariffs for GSM module 2 (price for AoC, quasi tariff,…)

Other Folders:

Status…display current Gateway status
SMS messages …sending and receiving of SMS messages
Call records …list of connected calls
Events …list of events recorded in Gateway
Terminal …terminal window for direct Gateway control (AT commands)
Upgrade…upgrade of Gateway firmware

System menu:

You can enter System menu by clicking on the GBcp icon in the upper left corner of the main dialog. The System menu contains standard items and following items at the bottom:

Set password ...enables to set or change access password to the GBcp.

About GBcp ...displays basic information about the GBcp.

Panel de control GB

Carpeta de configuración:

Parámetros... leer y escribir la configuración, el ajuste de puerto serie

Puerta de enlace... parámetros de pasarela (grabación de llamadas modo NT / TE,, fecha y hora)

X alarma…aviso de llamada y mensajes para las entradas 1 a 8

ISDN ... Parámetros de la interfaz RDSI (dirección TEI)

GSM ... Parámetros de módulos GSM (PIN, volumen)

Entrantes... inc enrutamiento de llamadas desde la red GSM (número de dígitos, descanso...)

Enrutamiento... enrutamiento automático de llamadas inc Acuerdo a CLIP

Enrutamiento de salida... Todas Las llamadas a la red GSM (direcciones permitidas,...)

Aranceles 1 ... aranceles para 1 módulo GSM (precio de la AC, ararancelarios, ...)

Aranceles 2 ... aranceles para el módulo 2 GSM (precio de la AC, para-arancelarias, ...)

Otras carpetas:

Indicación de estado ... Estado actual pasarela

Mensajes SMS ... envío y recepción de mensajes SMS

Registro de llamadas... Lista de llamadas conectadas

Eventos... Lista de los eventos registrados en el Portal

Terminal... ventana de terminal para el control directo de puerta de enlace (comandos AT) Actualización de puerta de enlace de actualización del firmware ...

Menú del sistema:

Usted puede entrar en el sistema GBCP menú haciendo clic en el icono en la esquina superior izquierda de la ventana principal. El menú del sistema contiene elementos siguientes estándares siguientes y los artículos de la parte inferior:

Establecer contraseña... Permite establecer o cambiar la contraseña de acceso a la GBCP.

Acerca GBCP... muestra información básica sobre el GBCP.