PROCEDIMIENTO INICIAL



1 - Coloque el control remoto a copiar **X** delante del **CARTY-R** a unos 4 cm.
2 - Presione y mantenga presionado el botón **1** el LED es **verde**
3 - Presione el botón **2** **cuatro** veces el LED se vuelve **rojo**
4 - Suelte los botones.

El LED emite un destello **rojo** corto cada 2.5 "
8 destellos para un tiempo máximo de 20 "dentro del cual ...

CON EL CÓDIGO DE FUENTE

FAAC 433/868 GENIUS 433/868



El control de radio que se va a copiar debe ser MAESTRO, lo será si al presionar un botón, el LED emitirá inmediatamente un doble parpadeo en lugar de inmediatamente una luz fija.

5 - Pulse y mantenga pulsado el botón para copiar el mando a distancia original, hasta que el LED de **CARTY-R** será luz fija.

6 - Suelte el botón y espere.
7 - El LED del **CARTY-R** poco después emitirá un destello corto cada 2 ". Esto advierte al operador que es necesario emitir el **código fuente** .

8 - Presione simultáneamente las teclas 1 y 2 del control remoto FAAC / GENIUS y suéltelos
9 - El LED del control remoto FAAC / GENIUS parpadea (máx. 9 ")
10 - Mantenga presionado el botón que se copiará desde el control remoto de radio FAAC / GENIUS y espere
unos segundos hasta que el LED **CARTY-R** parpadee más rápido.
11 - Presione la tecla donde desea memorizar el código y manténgalo presionado hasta que el LED
De la **CARTY-R** sale.
12 - Mantenga presionado el **botón CARTY-R** en el que desea ingresar el código
Acabo de aprender hasta que el LED se apaga.

EN EL RADIO-RECEPTOR
Compruebe el correcto funcionamiento del nuevo **mando a** distancia **CARTY-R**
Consulte **FAAC / GENIUS:** **MODE FAST** o **MODE ENTER** presionando la tecla almacenada dos veces.

CON EL CÓDIGO DE FUENTE

BFT



5 - Pulse y mantenga pulsado el botón para copiar el mando a distancia original, hasta que el LED de **CARTY-R**será luz fija.

6 - Suelte el botón y espere.
7 - El LED del **CARTY-R** poco después emitirá un destello corto cada 2 ". Esto advierte al operador que es necesario emitir el **código fuente** .

8 - Presione simultáneamente las teclas 1 y 2 (o el botón oculto en la parte posterior con un pin) del control de radio BFT y suéltelo hasta que se encienda el LED BFT.

9 - El LED **CARTY-R ahora** parpadea más rápido
10 - Mantenga presionado el **botón CARTY-R** en el que desea ingresar el código Recién aprendido y espere unos segundos hasta que el LED se apague para confirmar la correcta aprendiendo el codigo
11 - Ahora active el procedimiento para insertar el nuevo control de radio en el receptor.

EN EL RADIO-RECEPTOR

Verifique el funcionamiento correcto del nuevo control remoto **CARTY-R** , vea **BFT: MODO RÁPIDO**

CON EL CÓDIGO DE FUENTE

V2



5 - Pulse y mantenga pulsado el botón para copiar el mando a distancia original, hasta que el LED de **CARTY-R**será luz fija.

6 - Suelte el botón y espere.
7 - El LED del **CARTY-R** poco después emitirá un destello corto cada 2 ". Esto advierte al operador que es necesario emitir el **código fuente** .

8 - Presione simultáneamente las teclas 1 y 2 del control de radio V2 y suéltelas
9 - El LED **CARTY-R** ahora parpadeará más rápido
10 - Mantenga presionado el **botón CARTY-R** en el que desea ingresar el código que acaba de aprender y espere unos segundos hasta que el LED se apague, confirmando el correcto aprendizaje del código.
10 - Ahora active el procedimiento para insertar el nuevo control de radio en el receptor.

EN EL RADIO-RECEPTOR

Verifique el funcionamiento correcto del nuevo control de radio **CARTY-R** . Vea **V2: MODO RÁPIDO**

- **!** Si el LED parpadea solo 3 veces y el código no está apagado, repita la operación desde el punto 2.
- **!** La memoria del **CARTY-R** es completamente regrabable.
- **!** Para programar teclas **CARTY-R** adicionales , repita la operación desde el paso 2.

MODO

FAST

MODO_RÁPIDO:
aprender el nuevo control remoto por radio CARTY-R en el receptor será rápido y automático:

- Colóquese cerca de la automatización *(el receptor de radio generalmente se coloca en la unidad de control del motor).*
- Mantenga presionado el botón copiado durante aproximadamente 10 "y suéltelo solo cuando el LED comience a parpadear.
- Espere a que el LED se apague y verifique el funcionamiento correcto del nuevo control remoto **CARTY-R.**

ENTER **MODE ENTER: el aprendizaje del nuevo control remoto CARTY-R en el receptor es inmediato:**

- Colóquese cerca de la automatización *(el receptor de radio generalmente se coloca en la unidad de control del motor).*
- Verifique el funcionamiento correcto del nuevo control remoto **CARTY-R** presionando el botón memorizado dos veces.

MANUAL **MANUAL_DELMO_DO:**
aprender el nuevo control remoto CARTY-R en el receptor es manual:

- Para estos modelos de control de radio, siga el procedimiento del fabricante del control de radio original.

!!! Si el nuevo control remoto **CARTY-R** no se puede habilitar usando el procedimiento **RÁPIDO** , esto significa que el receptor de radio en esa automatización está bloqueado. En estos casos, es necesario insertar los nuevos controles de radio con el procedimiento manual siguiendo las instrucciones que se explican en el manual del fabricante.