MODO

Lista de los procedimientos de aprendizaje del nuevo control remoto CARTY-R en la automatización de trabajo.



MODO RÁPIDO

El aprendizaje del nuevo control remoto por radio CARTY-R en el receptor será rápido y automático:

- *Colóquese cerca de la automatización (el receptor de radio generalmente se coloca en la unidad de control del motor).*
- Mantenga presionado el botón copiado durante aproximadamente 10 "y suéltelo solo cuando el LED comience a parpadear.
- **Espere a apagar el LED y verifique el funcionamiento correcto del nuevo control remoto CARTY-R.**

!!! Si el nuevo control remoto CARTY-R no se puede habilitar usando el procedimiento RÁPIDO, esto significa que el receptor de radio en esa automatización está bloqueado. En estos casos, es necesario insertar los nuevos controles de radio con el procedimiento manual siguiendo las instrucciones que se explican en el manual del fabricante.



MODE ENTER MODO ENTRAR

El aprendizaje del nuevo control remoto por radio CARTY-R en el receptor es inmediato:

- *Colóquese cerca de la automatización (el receptor de radio generalmente se coloca en la unidad de control del motor).*
- Verifique el funcionamiento correcto del nuevo control remoto CARTY-R presionando el botón memorizado dos veces.



MODO MANUAL

El aprendizaje del nuevo control remoto CARTY-R en el receptor es manual:

- Para estos modelos de control de radio, siga el procedimiento del fabricante del control de radio original.

LOGO	NOMBRE	MODO
ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	MANUAL
ADYX	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO	FAST
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	FAST
ALLMATIC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3	FAST
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	ENTER
APERTO (Somm)	4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2	MANUAL
APRIMATIC	TR, TM4, TXM	FAST
ATA	PTX4 BLU, PTX4 PINK	MANUAL
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	MANUAL
BALLAN	FM400, FM400E	MANUAL
BENINCA	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV	FAST
BENINCA	IO	MANUAL
BFT	MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO	FAST
CARDIN	TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO	FAST
CASALI	GENIUS/CASALI A252RC	MANUAL



LOGO	NOMBRE	MODO
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477	MANUAL
CHAMBERLAIN LIFT MASTER MOTOR LIFT	1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	MANUAL
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N	MANUAL
CLEMSA	MASTERCODE MV	ENTER
DASPI	ZERO RC	MANUAL
DEA SYSTEM	PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N, MIO TR, GT2M, TRN	MANUAL
DITEC	BIXLP, GOL4, BIXLG	FAST
DOORHAN	TRANSMITTER 4	MANUAL
DOORMATIC	MILENY, MILENY-EVO	MANUAL
ECOSTAR	RSC, RSE, RSZ	MANUAL
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	FAST
FAAC	TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	ENTER
FAAC	XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	FAST
FADINI	JUBI-SMALL, JUBI 433	FAST
GENIE	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	MANUAL



LOGO	NOMBRE	MODO
GENIUS	AMIGOLD, AMIGO, KILO	ENTER
GENIUS	BRAVO, ECHO	FAST
GIBIDI	AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO	FAST
JCM	NEO, TWIN	FAST
JCM	GO, GO PORTIS, GO NORTON,	MANUAL
KBLUE	ETH-TEL01	MANUAL
KEY	900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	MANUAL
KING GATES	CLIPPER, STYLO	FAST
KLING	KUA, KUA E, KUA S	MANUAL
LABEL	SPYCO	MANUAL
LIFE	FIDO	MANUAL
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	MANUAL
MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	MANUAL
MERLIN/PROLIFT	C945, C940, C943, M842, M844	MANUAL
MHOUSE	TX3, TX4, GTX4	FAST

LOGO	NOMBRE	MODO
MOOVO	MT4G	FAST
NICE	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA	FAST
NICE	ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	FAST
NORTON	NEO, TXCD	FAST
NORTON	GO NORTON, GO MINI NORTON	ENTER
NOVOFERM	MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504	MANUAL
NOVOFERM	MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	MANUAL
O&O	TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)	FAST
PECCININ	TX MENBRANA	MANUAL
PRASTEL	MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E	FAST
PUJOL **	TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO	MANUAL
RIB	LITHIO	MANUAL
ROPER	NEO	FAST
ROPER	GO ROPER, GO MINI ROPER	ENTER
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	FAST



LOGO	NOMBRE	MODO
SEA	HEAD, SMART DUAL ROLL, SMART-3 ROLLING CODE, COCCINELLA ROLL	MANUAL
SEAV	BE HAPPY RS	MANUAL
SECULUX	NEO	FAST
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW	MANUAL
SIMINOR	CVXNL, MITTO	FAST
SIMINOR	SIM433	MANUAL
SOMFY	K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	MANUAL
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	MANUAL
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	MANUAL
TAU	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	FAST
TELCOMA	FM400E, FM400	MANUAL
TOR LIFT	TORMIT4	MANUAL
V2	TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433	FAST
VDS	ECO-R, TRQ P	FAST